



User Manual

목 차

• 기능 설명	p.1
• 주의 사항	p.2
• 버튼 설명	p.3
• 기본 사용법	p.4
• 파일 / 폴더 추가 및 제거	p.4
• FM라디오	p.4
• 블루투스	p.5
• 음악	p.6
• 레코딩	p.7
• 전자책	p.7
• 폴더 보기	p.7
• 설정	p.7
• 제품 사양	p.8


기능설명

- 블루투스 기능
- 초소형 집게형식 MP3
- 1.1인치 LCD 탑재
- MP3, WMA, FLAC, APE, WAV, ACC등 포맷 지원
- FM라디오, 자동 채널 탐색, 수동 채널 탐색과 채널 저장기능
- 드라이버 설치가 필요없는 USB기능
- 녹음, FM라디오, 고음질 녹음기능
- EQ 설정
- 다양한 음악 재생모드
- 자동 꺼짐 기능

주의사항

- ◎ 고온이나 저온, 습기가 많은 곳에서 제품을 보관하지 말고 건조한 환경에 제품을 보관해 주십시오.
- ◎ 사용 시 기기를 던지거나 떨어뜨리지 마십시오.
- ◎ 아래 사항이 발생하면 충전을 하십시오.
 - 1) 자동으로 전원이 꺼졌을 때 다시 전원을 켜도 곧 꺼질 때
 - 2) 어떠한 버튼을 눌러도 반응이 없을 때
- ◎ 포맷, 업로드, 다운로드하는 동안 제품과 PC의 연결을 갑자기 끊지 마십시오.
프로그램 오류가 생길 수 있습니다.
- ◎ 제품을 이동식 디스크로 사용하는 경우, 정확한 문서 관리 매뉴얼에 따라 파일을 저장하고 옮겨 주십시오. 잘못된 방법으로 파일을 이동하여 발생한 손실에 대해서 본 회사는 일체 책임지지 않습니다. 중요한 데이터는 미리 백업해 두셔야 뜻하지 않은 손실을 방지하실 수 있습니다.
- ◎ 제품을 분해하지 마시고, 제품에 대해 문제가 있으신 경우 판매처로 연락하십시오.
- ◎ 제품을 향상 시키기 위해, 제품의 세부사항과 디자인 변경 시 사전 통보 없이 변경할 수 있습니다.

버튼설명



- | | |
|----------------|--------------------|
| 1. TF 카드 슬롯 | 7. Micro 5핀 슬롯 |
| 2. 볼륨 조절 | 8. 이어폰 슬롯 |
| 3. 뒤로가기 | 9. 전원 ON / OFF 스위치 |
| 4. 되감기 / 목록 이동 | 10. 재생 / 일시정지 / 선택 |
| 5. 메뉴 | 11. 빨리 감기 / 목록 이동 |
| 6. 화면 | |

◎ 기본 사용법

• 제품 켜기

- 전원 스위치가 OFF에 있다면 ON으로 밀어서 제품을 켜세요.
- 전원 스위치가 ON에 있다면 ▶버튼을 길게 눌러 제품을 켤 수 있습니다.

• 제품 끄기

- 제품이 켜져 있을 때 ▶버튼을 길게 누르면 제품이 꺼집니다.
- 제품에 기능 이상이 있다면 전원스위치를 OFF로 밀어 강제로 끌 수 있지만,
데이터 손실이 일어날 수 있기 때문에 제품을 끌 땐 ▶버튼을 길게 눌러 주세요.
(제품을 오랜시간 사용하지 않을 경우에는 전원스위치를 OFF로 밀어서 꺼주세요.)

◎ 파일 / 폴더 추가 및 제거

• 본 제품은 이동식USB로 사용할 수 있습니다.

1. 함께 제공된 Micro 5핀 케이블을 이용하여 PC에 연결합니다.
2. USB 디스크를 선택하고, 파일이나 폴더를 디스크에 드래그하거나 복사, 붙여넣기를 하면 가능합니다.
3. 파일을 삭제할 땐 USB 저장소에서 삭제하시면 됩니다.

◎ FM라디오

• 메인 메뉴에서 FM라디오를 선택하고 ▶버튼을 눌러 메뉴로 들어갑니다.

- 프리셋 : 미리 설정해놓은 방송 리스트
- 수동 튜닝 : 라디오 주파수를 수동으로 검색
- 자동 튜닝 : 라디오 주파수를 자동으로 검색
- FM 라디오 : FM라디오 녹음 파일을 보관합니다.

• 세팅

- 수동 튜닝의 FM라디오 모드일 때 ■버튼을 짧게 누르면 세부 세팅 내용을 확인할 수 있습니다.
(메뉴목록 - FM라디오레코딩시작 / 프리셋에 저장 / 프리셋 제거 / 자동 튜닝 / 튜너 영역 / FM레코딩)

• 참고사항

- 이어폰이 안테나 역할을 하기 때문에 FM라디오 청취 시 이어폰을 사용해야 합니다.
- 실내에선 라디오 수신이 원활하지 않을 수 있습니다. 가급적 야외에서 사용하시길 권장합니다.
- 지역, 장소에 따라서 라디오 수신율은 변동될 수 있습니다.

◎ 블루투스

- 본 제품은 블루투스 스피커와 헤드폰에 연결할 수 있습니다.
- 블루투스 켜기 / 끄기
 - 메인 메뉴에서 블루투스를 선택한 후 ►버튼을 누릅니다.
 - 블루투스 ON / OFF 화면에서 ◀◀, ▶▶ 버튼으로 ON / OFF를 선택 후 ►버튼을 누르면 블루투스를 켜거나 끌 수 있습니다.
- 블루투스 스피커, 헤드폰에서 페어링 하기
 - "기기검색"을 선택하고 ►버튼을 누르면 "검색중" 메시지가 나타납니다.
이 메시지가 사라질 때까지 기다려 주세요.
(기기검색은 주위의 기기 개수에 따라 달라질 수 있고, 상황에 따라 약 1~3분까지 소요될 수 있습니다.)
- 기기와 연결 / 연결해제 / 언페어링하기
 - "기기목록"을 선택 후 ►버튼을 누르면 기기 목록을 볼 수 있습니다.
 - 원하는 기기를 선택하고 ►버튼을 누릅니다.
- 기기연결
 - "연결"을 선택하고 ►버튼을 누르면 기기가 연결됩니다.
 - 연결 후에는 블루투스 스피커, 헤드폰을 통해 음악을 들을 수 있습니다.
- 기기언페어링
 - "연결하지않음"을 선택하고 ►버튼을 누릅니다.
- 연결해제
 - "연결끊기"를 선택하고 ►버튼을 누르면 연결이 해제됩니다.

◎ 음악

- 메인 메뉴에서 음악을 선택하고 ▶버튼을 눌러 메뉴로 들어갑니다.
 - ◀◀, ▶▶ 버튼을 눌러 음악파일을 선택하고 ▶버튼을 눌러 음악을 재생하거나 일시정지할 수 있습니다.
 - 전체 노래 : 내장 메모리에 있는 모든 음악
 - 아티스트 : 아티스트에 의한 음악 분류
 - 앨범 : 앨범에 의한 음악 분류
 - 장르 : 장르에 의한 음악 분류
 - 재생목록 : 저장한 재생목록에 의한 음악 분류
 - 재생목록만들기 : 원하는 노래 선택 후 ■ 버튼을 통해 재생목록에 추가
(한 목록 당 최대 100곡 추가 가능)

• 음악 재생 보조메뉴

- 음악 재생 중에 ■ 버튼을 짧게 누르면 보조메뉴가 나타나며 ◀◀, ▶▶ 버튼을 짧게 눌러 원하는 메뉴를 선택할 수 있습니다.
- 재생 설정 : 재생 모드 - 반복끔 / 한 곡 반복 / 전체 반복 / 재생 미리보기 / 랜덤 재생 반복 설정 - 반복 모드 / 반복 횟수 / 반복 간격
- 음향 설정 : 이퀄라이저 - 끔 / 락 / 평크 / 힙합 / 재즈 / 클래식 / 테크노 / 사용자 정의
변속 재생 - -8 ~ + 8
- 재생 목록에 추가
- 재생 목록에서 제거
- 삭제

◎ 레코딩

- 메인 메뉴에서 레코딩을 선택하고 ▶버튼을 눌러 메뉴로 들어갑니다.
- 소리 녹음
 - 녹음 시작 / 일시 정지 : ▶ 버튼을 눌러 녹음을 시작하고, 한 번 더 누르면 일시정지됩니다.
 - 녹음파일 저장하기 : 녹음 종 혹은 일시정지 후에 ▷ 버튼을 짧게 눌러 저장 여부를 선택합니다.
 - 메인 메뉴로 돌아가기 : 녹음 종 ▷ 버튼을 길게 누르면 파일이 저장되어 메인화면으로 돌아갑니다.

◎ 전자책

- 메인 메뉴에서 전자책을 선택하고 ▶버튼을 눌러 메뉴로 들어갑니다.
- 원하는 파일을 선택 후 ▶버튼을 눌러 구독할 수 있습니다.
- 구독 중 ■ 버튼을 짧게 누르면 전자책에 대한 설정으로 들어갈 수 있습니다.
(메뉴목록 - 페이지넘김설정(초) / E-Book 삭제 / 북마크 선택 / 북마크 삭제 / 북마크 추가 / 페이지 선택)

◎ 폴더보기

- 각 폴더의 내용을 보고 실행시킬 수 있습니다.
- 참고사항
 - 전체 반복 설정 시 선택 폴더의 재생이 끝나면 자동으로 다음 폴더의 곡이 재생됩니다.
 - 반복금 설정 시 선택 폴더의 노래만 반복되어 재생됩니다.

◎ 설정

- 메인 메뉴에서 설정을 선택하고 ▶버튼을 눌러 메뉴로 들어갑니다.
- 취침 타이머 : 타이머 설정 시 지정된 시간 이후로 전원이 꺼짐(0~99분)
- 디스플레이 설정 : 화면의 절전 모드를 실행할 수 있습니다.
 백라이트 타이머로 (10초, 20초, 30초, 항상켜) 설정 가능
- 날짜 및 시간 : 날짜 및 시간을 설정할 수 있습니다.
- 언어 : 사용자에게 맞게 언어를 변경할 수 있습니다(총 28개 언어).
- 기기정보 : 제품에 대한 상세 정보를 확인할 수 있습니다(재생기기 정보 / 디스크 용량).
- 장치 포맷 : 기기에 대한 모든 파일 내용을 삭제합니다.
- 기본 설정 : 제품이 초기 설정 값으로 복원됩니다.

◎ 제품 사양

제품명	Bling
인증번호	MSIP-CMI-MPX-BLING
디스플레이	1.1 inch
내장메모리	8GB
메모리타입	Flash Memory
확장메모리	Micro SD(TF) 2~64GB 지원
음악파일	FLAC, APE, WAV, WMA, MP3, ACC
전자책	TXT
녹음기능	MP3, WAV, ACT
이퀄라이저	7종류 지원
언어 지원	28개 국 언어지원
블루투스	블루투스 스피커, 스테레오 헤드셋, 페어링 및 장치기억
전원	5V 500mA
사이즈	55 x 34 x 13(mm)
무게	23g



제품 보증서

제품명	Bling
제조년월	2017. 4.
인증번호	MSIP-CMI-MPX-BLING
판매처 / 주소	(주) 엠피지오 / 경기도 의정부시 의정로 98 엠피지오 빌딩
A/S 고객센터	연락처 : 1599-0730

<보증내용>

자는 구입일로 부터 1년간 무상A/S를 보증합니다.
(본 제품 외에 악세서리 보증기간은 구매 후 1주일입니다.)

단, 다음과 같은 경우 보증기간 이내라도 유상처리가 될 수 있습니다.

1. 사용자의 잘못으로 인한 고장(취급 부주의)
2. 천재지변, 화재, 수해 등으로 인한 고장
3. 지정 A/S 센터 외에서 수리, 분해 등으로 인한 고장
4. 충격, 가압, 먼지, 모래 등 보관상의 잘못으로인한 고장
5. 제품을 임의적으로 분해하거나 그로인한 고장
6. 기타 위와 같은 사항에 준하는 고장

<교환 반품 시 주의사항>

1. 교환, 반품 기간은 1주일 이내입니다.
2. 초기제품이 하자일 경우라도 제품의 기스, 훠손, 구성품 분실 및 훠손 등
기타 이유가 있을 시에도 교환&반품이 불가하거나 수수료가 발생할 수 있습니다.

구매일자	년 월 일
SN번호	
구매자	
연락처	
주소	
이메일	

A/S 시 본 제품보증서를 반드시 지참하여 주시기 바랍니다.

mpgio