

mpgio

B**&**UNCE

USER MANUAL



목 차


1. 주의 사항	1
2. 외형 및 버튼 설명	2
2-1. BOUNCE 외형	2
2-2. 버튼 설명	2
3. 음악재생	3
4. 비디오	3
5. 레코딩	3
6. FM라디오	4
7. 사진	5
8. 전자책	5
9. 폴더보기	5
10. 알람모드	6
11. 설정	6
12. 제품 사양	7
13. 제품 보증서	8

1. 주의 사항

1. 고온이나 저온, 습기가 많은 곳에서 제품을 보관하지 마십시오.
2. 건조한 환경에 제품을 보관해 주십시오
3. 사용 시 기기를 던지거나 떨어뜨리지 마십시오.
4. 아래 사항이 발생하면 충전을 하십시오.
 - ① 자동으로 전원이 꺼졌을 때 다시 전원을 켜도 곧 꺼질 때.
 - ② 어떠한 버튼을 눌러도 반응이 없을 때.
5. 포맷, 업로드, 다운로드하는 동안 제품과 PC의 연결을 갑자기 끊지 마십시오.
프로그램 오류가 생길 수도 있습니다.
6. 제품을 이동식 디스크로 사용할 경우, 정확한 문서 관리 매뉴얼에 따라 파일을 저장하고 옮겨 주십시오.
잘못된 방법으로 파일을 이동하여 발생한 손실에 대해 본사는 일체 책임지지 않습니다.
중요한 데이터는 미리 백업해 두셔야 뜻하지 않은 손실을 방지하실 수 있습니다.
7. 제품을 분해하지 마시고, 제품에 대해 문제가 있으신 경우 판매처로 연락하십시오.
8. 제품의 성능을 향상시키기 위해 제품의 세부사항과 디자인이 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.

2. 외형 및 버튼 설명

2-1. BOUNCE 외형



2-2. 버튼 설명

1. 디스플레이
2. 재생/일시정지/선택(▶▶) : 음악 재생, 일시정지 및 상위메뉴로 이동
3. 메뉴버튼(M) : 각 항목에 대한 메뉴설정
4. 볼륨/뒤로가기(VOL) : 볼륨 조절(길게2~3초간 누름) / 각 항목에서 밖으로 나갈 때 짧게 한 번 누르면 뒤로 이동 버튼
5. micro 5pin : 충전 및 테이터 전송
6. 이어폰 잭 : 이어폰 또는 스피커 연결
7. 전원 스위치 : 제품을 켜고 끌 수 있습니다.
8. 볼륨업/이전곡 : VOL키를 누른 후 볼륨업 버튼을 누르면 볼륨이 커집니다. 음악 재생 시 단독으로 누르면 이전곡 재생
9. 볼륨다운/다음곡 : VOL키를 누른 후 볼륨업 버튼을 누르면 볼륨이 작아집니다. 음악 재생 시 단독으로 누르면 다음곡 재생
10. TF카드 슬롯 : TF카드를 삽입할 수 있는 슬롯
- ⑩스피커 : 제품의 외장 스피커입니다.

3. 음악재생



1. 시작 메뉴의 음악 아이콘에서 ■ 버튼을 누르면 선택이 됩니다.
2. 분류 - 전체노래 / 재생목록 만들기 / 아티스트 / 앨범 / 장르 / 재생목록 / 앨범커버
 ■■■ 버튼을 이용해 위아래로 이동 후 “M” 버튼을 눌러 선택
3. 볼륨 조절 : “VOL” 버튼을 길게 누른 후 볼륨 조절 바가 나오면 ■■■ 버튼을 눌러 적당한 볼륨으로 조절합니다.(0~31)
4. 곡 재생 중 “VOL” 버튼을 짧게 뒤로 가기가 되며 재생 중 리스트를 확인할 수 있습니다.
5. 재생 중 “M” 버튼을 짧게 누르면 재생 설정이 나오며 ■■■ 버튼으로 이동 후
 ■ 버튼을 누르면 음악에 대한 설정을 할 수 있습니다.
6. 재생 설정 방법
 - 6-1. “M” 버튼을 눌러서 이동
 재생모드에서 ■ 버튼을 눌러서 이동하면 반복/ 무작위 재생/ 반복설정 총 3가지 메뉴 확인이 가능
 - 6-2. *반복 → 반복 끔 / 한 곡 반복 / 전체 반복 / 재생 미리보기
 *무작위 재생 → 끔 / 끔
 *반복설정(구간반복) → 반복모드 / 복독차수 / 반복간격

4. 비디오



1. ■■■ 버튼을 누르면 파일 목록간 이동이 가능합니다.
2. ■ 버튼을 누르면 비디오가 재생됩니다.

5. 레코딩



- 버튼을 눌러서 이동하면 음성 레코딩 시작 / 레코딩 라이브리리 / 녹음포맷 / 녹음설정 확인.
 음성 레코딩 시작을 선택하면 음성녹음 시작 / 일시정지는 ■ 버튼을 짧게 누르면 녹음 종료.
 음성 녹음 저장 - “M” 버튼을 길게 누르면 자동 저장되면서 메인화면으로 이동

*레코딩 음질은 녹음설정에서 녹음 비트율로 설정(512kbps, 768kbps, 1024kbps, 1536kbps로 설정 가능)

6. FM라디오



1. ▶ 버튼을 눌러서 FM라디오 선택

2. FM라디오 화면에서 “VOL” 버튼을 누르면 메인 메뉴로 이동

3. 프리셋 – 미리 설정해놓은 라디오 방송 리스트

수동튜닝 – 라디오 주파수를 수동으로 검색

자동튜닝 – 라디오 주파수를 자동으로 검색

FM레코딩 – 현재 라디오 방송을 녹음

4. 라디오 수신 중 M버튼을 짧게 누르면 라디오 설정메뉴 확인

5. ▶ 버튼을 누르면 다음 설정 된 라디오 주파수로 이동

(◀◀ ▶▶ 버튼을 짧게 누르면 주파수를 한 칸씩 수동으로 이동 약 1초정도 길게 누르면 주파수 자동검색 시작)

6. ▶ 버튼을 길게 누르면 라디오 종료

*라디오 사용 시 꼭 이어폰을 연결하시기 바랍니다.

*실내에선 라디오 수신이 원활하지 않을 수 있습니다. 가급적 야외에서 사용하시기 바랍니다.

*지역&장소에 따라서 라디오 수신은 변동될 수 있습니다.

7. 사진



- ▶ 버튼을 눌러서 사진 아이콘 선택
- ◀▶▶ 버튼을 눌러서 목록 선택 후 ▶▶▶ 버튼을 눌러서 실행
- 여러 장의 사진이 있는 경우◀▶▶ 버튼을 눌러서 이전 사진 / 다음 사진으로 이동 가능
- 사진 리스트에서 “M” 버튼을 클릭 시 메뉴 확인
(슬라이드 쇼 설정 / 사진 삭제 / 재생목록 만들기)

8. 전자책



- 원하는 파일 선택 후 ▶▶▶ 버튼을 눌러 구독합니다.
- ▶ 버튼을 누르면 설정 메뉴에서 미리 설정해 놓은 자동 넘김 시간에 맞게 페이지가 넘어갑니다.
다시 ▶ 버튼을 누르면 자동 넘김이 되지 않습니다.
- 수동으로 페이지를 넘길 때는 ◀◀▶▶▶ 버튼을 누르시면 됩니다.
- 파일 구독 중 “M” 버튼을 누르면 전자책에 대한 설정으로 들어갈 수 있습니다.
(메뉴목록 - platsetting / delete ebook / 북마크선택 / 즐겨찾기 삭제 / 즐겨찾기 추가 / 페이지수 선택)

9. 폴더보기



각 폴더의 내용을 보고 실행시킬 수 있습니다.

*동시 실행이 되지 않는 기능도 있습니다.

10. 알람모드



선택 시 세 가지 메뉴를 확인할 수 있습니다.

10-1. 캘린더 – 설정에서 시간 및 날짜 설정으로 해놓은 부분을 캘린더로 확인 가능

10-2. 스톱워치 – 초, 분 단위로 타이머 측정 가능

- 스톱워치 기능으로 1/100초 단위까지 기록 가능합니다.
- 총 5개의 기록을 저장할 수 있습니다. ■ 버튼을 눌러 종료할 수 있습니다.
- “M” 버튼을 누를 시 측정한 단위를 초기화합니다.

10-3. 알람 – 지정된 시간을 설정하면 정해놓은 시간에 알람이 울립니다.

- 알람(켬/끔) : 알람을 켜고 끌 수 있도록 설정합니다.
- 조정시간 : 알람이 울리는 시간
- 알람주기 : 한 번, 매일, Work, Day(오늘)
- 알람 시그널 : 내장음, 본체 / 메모리카드 중에서 선택할 수 있습니다.
- 음량 : 울리는 알람의 음량을 설정할 수 있습니다.

11. 설정



11-1. Power off – 동작을 하지 않을 때 자동으로 전원 꺼짐 설정 – 1min / 2min / 끔

11-2. 취침 타이머 – 타이머 설정 시 지정된 설정 분 / 시간 이후로 제품 전원 off

(■ 버튼클릭 후 취침 타이머 설정으로 들어가면 분단위로 설정을 할 수 있습니다. 설정을 한 후 ■ 버튼을 클릭 후 저장)

11-3. 디스플레이 설정 – 화면 절전모드를 실행할 수 있습니다.

- 버튼을 클릭 선택하면 백라이트 타이머 확인.
- (백라이트 선택 후 들어가면 10s / 20s / 30s / 항상 켜 단위로 설정가능)

11-4. 날짜 및 시간 – 날짜 및 시간을 설정할 수 있습니다.

11-5. Language / 언어 – 사용자에 맞게 언어를 변경할 수 있습니다.(총25개 언어를 변경할 수 있습니다.)

11-6. 정보 – 제품에 대한 상세 정보를 확인할 수 있습니다 (재생기기 정보 / 디스크 용량 / 지원 파일 형식)

11-7. 장치 포맷 – 기기에 대한 모든 파일 내용을 삭제합니다.

(이때, 기기에 대한 파일들만 삭제가 되며 시간, 날짜, 기타 설정은 초기화되지 않습니다.)

11-8. 기본설정 – Bounce 초기 설정 값으로 복원됩니다

(이때, 저장된 파일들은 삭제되지 않습니다.)

12. 제품사양

제품명	BOUNCE
디스플레이	1.8 inch, 128 * 160px TFT Screen
내장메모리	8GB
메모리타입	Flash Memory
확장메모리	Support MicroSD(TF) card to 64GB
이퀄라이저	7종류 지원
언어 지원	24개 국 언어지원, English, French, Russian, Spanish, etc
배터리	Lithium Battery
기 능	E-Book, Music Play, Recording, Photo Viewer, FM Radio, Game,
녹음기능	WAV파일 지원
음악 파일	MP3 WMA WAV APE FLAC파일 지원
전자책	TXT파일 지원
FM 라디오	87.5MHZ~108MHZ 주파수
사이즈	90mm x 39mm x 10.6mm
무게	37g



제품 보증서

제품명	BOUNCE
제조년월	2016. 1.
인증번호	MSIP-RM-MPX-M15121
판매처	(주) 엠피지오 경기도 의정부시 가능동 830-4 엠피지오빌딩
A/S고객센터	연락처 : 엠피지오 (Tel : 1599 - 0730)

〈 보증내용 〉

구입일로 부터 1년간 무상AS를 보증합니다.

(본 제품외에 액세사리 보증일은 구매 후 1주일입니다.)

단, 다음과 같은 경우 보증기간 이내라도 유상처리가 될 수 있습니다.

- 1) 사용자의 잘못으로 인한 고장 (취급 부주의)
- 2) 천재지변, 화재, 수해 등으로 인한 고장
- 3) 지정 A/S 센터 외에서 수리 또는 분해 등으로 인한 고장
- 4) 충격, 가압, 먼지, 모래 등 보관상의 잘못으로 인한 고장
- 5) 제품을 임의 분해하거나 그로 인한 고장
- 6) 기타 위와 같은 사항에 준하는 고장

〈 교환 반품시 주의사항 〉

1) 교환,반품 기간은 일주일 이내입니다.

2) 초기제품 하자인 경우라도 제품의 기스나 훠손, 포장박스 분실 및 훠손 등 기타 이유가 있을 시에도 교환 및 반품이 불가하거나 수수료가 발생 할 수 있습니다.

구입일자	년 월 일
SN 번호	
구매자	
연락처	
주소	
이메일	

A/S시 본 제품보증서를 반드시 지참하여 주시기 바랍니다.