

# 60X100MM

## VOICE MANUAL



### ■ 사용하기 전에

제품을 구매/이용해주셔서 감사합니다.  
제품의 사용은 되도록 설명서의 주의사항, 사용 설명을 참고하시어 진행 바랍니다.  
제품의 장착 배터리와 충전기의 사용은 구성품의 사용을 권장해드립니다.  
제품 초기 사용시 완전한 충전 후 사용을 부탁드립니다. 제품을 장기간 사용하지 않을 시에도 추후 제품의 원활한 사용을 위해 간헐적인 충전을 부탁드립니다.

\* 주의 : 배터리를 불에 태우거나 제품을 높은 온도로 사용하지 마세요. 폭발의 위험이 있습니다.

### ■ 주의사항

- 고온이나 저온, 습기가 많은 곳에 제품 보관을 피하시고 건조한 환경에 보관 바랍니다.
- 기기에 외부 충격을 가급적 삼가해주시길 바랍니다.
- 충전이 필요한 경우 꼭 충전 해주시길 바랍니다.
  - 사용 중 자동으로 전원이 종료되어 전원이 들어오지 않을 경우
  - 어떠한 버튼을 눌러도 반응이 없을 경우
  - 전원이 들어오지 않을 경우
- 제품을 PC와 연결 시 원하는 작업을 수행하는 동안 강제적으로 연결을 끊지 마시길 바랍니다. 프로그램의 오류가 생겨 제품 및 SD카드의 손상이 생길 수도 있습니다.
- 제품을 이동식 디스크로 사용하시는 경우, 정확한 문서 관리 메뉴얼에 따라 파일을 저장하고 옮겨 주시기 바랍니다. 개인의 방식으로 파일을 이동하여 발생한 손실에 대해 본 회사는 일체 책임지지 않습니다.

1


손실되면 안되는 중요한 데이터는 미리 백업해 두시기를 바랍니다.  
6. 제품에 문제가 생겼을 시, 임의로 분해하지 마시고 문제에 대해 판매처로 문의 부탁드립니다.  
7. 제품 향상을 위해, 제품의 세부사항 및 부가디자인의 경우 사전통보 없이 변동될 수 있습니다.

### ■ 주요기능

- 블루투스**  
블루투스 기능을 이용해 블루투스 장치와의 연결 및 활용이 가능합니다.
- FM 라디오**  
자동 채널 탐색, 수동 채널 탐색 저장 기능이 있습니다.
- 마이크/확장기**  
마이크를 연결하여 제품의 스피커를 통해 음성 확장이 가능합니다.
- MP3**  
SD 카드 또는 USB를 이용한 MP3 Player를 지원합니다. 또한 SD 카드 삽입 후 PC 연결 시 이동식 디스크로 사용 가능합니다.
- 이어폰**  
이어폰 단자가 존재하여 이어폰을 연결한 청취가 가능합니다.
- 데이터 및 충전용 케이블**  
파일 이동 및 충전을 위해 PC에 쉽게 연결할 수 있습니다.
- 충전용 리튬 배터리**  
기기에 사용되는 배터리는 실용적이고 친환경적이며, 에너지 효율적입니다.

2

### ■ 버튼설명



- 1 마이크
- 2 SD 카드 슬롯
- 3 일반 5핀 충전 단자
- 4 이어폰 단자
- 5 USB 단자
- 6 마이크 단자
- 7 배터리 커버
- 8 재생/일시정지 및 모드전환
- 9 되감기 및 빨리감기 이동
- 10 0~9 숫자 키
- 11 TF 모드 시 재생전환 FM 모드 전환 / 주파수 검색
- 12 녹음 삭제 REC 모드 / 저장
- 13 외장 안테나

3

### ■ 사용설명

- 전원 ON/OFF**  
제품 오른쪽 휠을 딸깍거리는 느낌이 나게 시계 방향으로 돌리면 전원이 켜지며, 시계 반대 방향으로 돌릴 시 제품의 전원이 꺼집니다.
  - 제품 볼륨**
    - 제품 오른쪽 휠을 시계 방향으로 돌릴수록 볼륨이 커지고 시계 반대 방향으로 돌릴수록 볼륨이 작아집니다.
    - 스피커 모드 사용 시 제품 왼쪽 휠을 시계 방향으로 돌릴수록 볼륨이 커지고 시계 반대 방향으로 돌릴수록 볼륨이 작아집니다.
    - 이어폰 사용 시 되감기 버튼을 길게 누르면 볼륨이 커지고 빨리감기 버튼을 길게 누르면 볼륨이 작아집니다.
  - 모드 전환**
    - (M) 버튼을 짧게 눌러 모드를 변경할 수 있습니다.
- ① 블루투스 모드  
모드 진입 시 블루투스 제품과의 연결이 가능합니다.
- ② FM 모드
- (HI) 짧게 누르기 : 정지  
길게 누르기 : 자동 채널 찾기 / 찾은 채널 자동 저장
  - (FF) 짧게 누르기 : 저장된 주파수 순차적으로 이동
  - (PR) 길게 누르기 : 자동 채널 검색 / 자동 이동
  - (FM) 길게 누를 시 자동 채널 찾기 / 찾은 채널 자동 저장
  - (ON) 자동 저장된 주파수 채널 변경
- ③ 스피커 모드  
마이크 단자에 마이크를 연결하여 제품의 스피커를 통해 확장기 기능을 사용할 수 있습니다.

4

### ④ REC 모드

- (REC) 짧게 눌러 모드 진입 시 녹음, 한번 더 누르면 저장
  - (RE) 저장된 녹음 청음 시 길게 누르면 삭제 가능
- ⑤ TF 모드(MP3) \*SD카드 / USB 삽입시 가능한 모드
- (HI) 재생 / 일시정지
  - (FF) 짧게 누르기 : 이전 곡 및 다음 곡 재생
  - (PR) 길게 누르기 : 되감기 및 빨리 감기
  - (FM) 길게 누를 시 ONE, ALL, FOLD로 설정 가능 (ONE:한국 반복 / ALL:전곡 반복 / FOLD:폴더 반복)
  - (ON) MP3 파일을 선택하여 청취(ex.1번곡=1번버튼)

### ■ 오류해결 및 자가진단

- 전원이 들어오지 않는 경우 또는 재생 중 종료되거나 재부팅 되는 경우
  - 배터리 부족 증상으로 최소 2시간 이상 충전 후 전원이 들어오는지 확인해주세요.
- 충전이 되지 않는 경우
  - 충전기와 콘센트 및 제품과 충전기의 연결 상태를 확인해주세요.
- 스피커 소리가 나오지 않는 경우
  - 볼륨의 크기가 0으로 설정되어 있는지 확인해주세요.
  - 음악 파일의 손상 유무를 확인해주세요.
- 제품 키 조작 시 비정상적으로 반응하거나 작동하지 않는 경우
  - 전원을 재부팅한 후 사용 설명서를 보며 버튼의 기능을 확인해주세요.
- 음악파일이 재생되지 않을 경우
  - 음악파일 확장자가 mp3인지 확인해주세요.
  - 음악파일이 손상되지 않았는지 확인해주세요.

5

### ■ 제품사양

모델명	VOICE
인증번호	R-C-MPX-MP181204
색상	Black
기능	BT Radio / MIC / mp3
주파수	100Hz - 18KHz
스피커 출력	5W
배터리 용량	2,600(x2) mAh
입력 전압	DC 5V 500mAh
제품 크기	117 x 75.4 x 30(mm)
무게	124.72g(배터리 포함 197.75g)

6

## 제품 보증서

제품명	VOICE
인증번호	R-C-MPX-MP181204
제조년월	2019. 02
판매처	(주)엠피지오
주소	경기도 의정부시 의정부로 98 엠피지오 빌딩
A/S고객센터	1599-0730 (엠피지오 고객센터)

### 【보증내용】

- 자사는 구입일로부터 1년간 무상 A/S를 보증합니다.  
(본 제품 외에 약세서리 보증일인 자사 홈페이지 A/S 규정을 참고 부탁드립니다.)
- \* 단, 다음과 같은 경우는 보증기간 이내라도 유상처리될 수 있습니다.
- 사용자의 잘못으로 인한 고장 (취급 부주의)
  - 천재지변, 화재, 수해 등으로 인한 고장
  - 지정 A/S센터 외에서 수리 또는 분해 등으로 인한 고장
  - 충격, 가압, 먼지, 모래 등 보관상의 잘못으로 인한 고장
  - 제품을 임의로 분해하거나 그로 인한 고장
  - 기타 위와 같은 사항에 준하는 고장

### 【교환반품시 주의사항】

- 교환, 반품 기간은 일주일 이내입니다.
- 초기제품이 하자일 경우라도 제품의 기스나 훼손, 포장박스 분실, 훼손 등 기타 이유가 있을 시에는 교환 및 반품이 불가하거나 수수료가 발생될 수 있습니다.

구입일자	년 월 일
SN번호	
구매처	
연락처	
주소	
이메일	

A/S 시 본 제품 보증서를 반드시 지참하여 주시기 바랍니다.