

ATHENA HOLIC

MP4 PLAYER



목 차

기능설명	1P
주의사항	2P
버튼설명	3P
음악	5P
라디오·블루투스	6P
녹음·전자책	7P
비디오·사진	8P
설정	9P
문제해결	10P
사양서	11P

기능설명

- 메탈 바디의 고급스러운 디자인, 초슬림 그립감
- 최고급 정전식 터치 패널 탑재
- HiFi 음원 및 고음질 FLAC, OGG, APE 포맷 지원
- MP3, WMA, WAV, AMV 등 포맷지원
- FM 라디오, 자동 채널탐색, 수동 채널탐색과 채널 저장기능
- 드라이버 설치가 필요없는 USB기능
- 블루투스, FM 라디오, 고음질 녹음, 동영상, 이북 기능 지원
- 다양한 EQ 설정, 수동 EQ 설정
- 변속재생, 구간반복, 다양한 반복모드 설정지원
- 자동 꺼짐기능

주의사항

1. 고온이나 저온, 습기가 많은 곳에서 제품을 보관하지 마십시오.
건조한 환경에 제품을 보관해주십시오.
2. 사용 시 기기를 던지거나 떨어뜨리지 마십시오.
3. 아래 사항이 발생하면 충전을 하십시오.
 - 1) 자동으로 전원이 꺼졌을 때 다시 전원을 켜도 곧 꺼질 때
 - 2) 어떠한 버튼을 눌러도 반응이 없을 때
4. 포맷, 업로드, 다운로드 중에 제품과 PC의 연결을 갑자기 끊지 마십시오.
프로그램 오류가 생길 수 있습니다.
5. 제품을 이동식 디스크로 사용 할 경우, 정확한 문서 관리 매뉴얼에 따라 파일을 저장하고 옮겨 주십시오. 잘못된 방법으로 파일을 이동하여 발생한 손실에 대해 본 회사는 일체 책임지지 않습니다. 중요한 데이터는 미리 백업해 두셔야 뜻하지 않은 손실을 방지할 수 있습니다.
6. 제품을 분해하지 마시고, 제품에 대해 문제가 있으신 경우 판매처로 연락하십시오.
7. 제품을 향상 시키기 위해 제품의 세부사항과 디자인 변경 시 사전 통보없이 변경 될 수 있습니다.

☰ 버튼설명



- 전원버튼: 전원ON/OFF, 홀드기능
- ↶ : 뒤로가기
- ⏮ ⏭ : 이동 or 이전/다음곡으로 이동
or 되감기/빨리감기
- ▲ ▼ : 이동 or 위/아래로 이동 or 볼륨 조절
- ☰ : 메뉴들어가기 및 하위 메뉴들어가기 버튼
- ▶⏪ : 선택 or 재생, 일시정지 버튼
- 🎤 / A-B : 녹음기능 실행 / A-B 구간반복 실행

버튼설명

1. 전원 ON/OFF

- 전원 버튼을 길게 누르면 자동으로 전원이 켜집니다.
MP3 전원이 켜진 상태에서 다시 전원 버튼을 길게 누르면 전원이 꺼집니다.
이 기기를 장기간 사용하지 않을 시에는 전원을 꺼두시길 바랍니다.

2. 재생/일시정지

- 음악 재생 중 짧게 "▶||" 재생버튼을 누르면 재생/일시정지가 됩니다.

3. 볼륨조절

- "△ ▽" 버튼으로 볼륨조절이 가능하며 "△" 버튼을 누르면 음량이 커지고,
"▽" 버튼을 누르면 음량이 작아집니다

음악

1. 음악 모드

- 음악 대기 모드 화면

- 전체 노래 : MP3에 업로드 된 전체음악을 확인 및 선택
- 아티스트 : 음악파일에 설정된 아티스트 별로 정리 및 확인
- 앨범 : 음악파일에 설정된 앨범명으로 정리 및 확인
- 장르 : 음악파일에 설정된 장르별로 정리 및 확인
- 재생목록 : 재생목록에 추가한 음악을 확인 및 선택

- 음악 재생 모드 화면

- 음악 재생 중 "≡" 버튼을 누르면 메뉴창이 나옵니다.
- 재생 모드 : 반복, 랜덤 재생, 반복 설정을 설정할 수 있습니다.
- 음향 설정 : 이퀄라이저, 변속재생, 볼륨제한을 설정할 수 있습니다.
- 재생 목록에 추가 : 재생 목록에 원하는 음악을 추가할 수 있습니다.
- 재생 목록에서 제거 : 재생 목록에 추가한 음악을 제거할 수 있습니다.
- 삭제 : 실행중인 음악파일을 제거합니다.
- 즐겨찾기 : 즐겨찾기 추가, 즐겨찾기로 이동, 즐겨찾기 삭제를 설정할 수 있습니다.

라디오·블루투스

- 이어폰이 안테나 역할을 하기 때문에 FM 라디오 청취 시 반드시 이어폰을 사용해 주세요.
 - 프리셋 : 연결 가능한 주파수 목록을 확인할 수 있습니다.
 - 수동 설정 : 수동으로 주파수를 찾습니다.
 - 자동 설정 : 자동으로 주파수를 찾습니다.
 - FM 라디오 레코딩 : 녹음한 라디오를 들을 수 있습니다.
- FM 라디오 세부메뉴
 - FM 라디오 레코딩 시작 : 청취중인 라디오를 녹음합니다.
 - 프리셋에 저장 : 청취중인 주파수를 저장합니다.
 - 프리셋 제거 : 저장한 프리셋을 제거합니다.
 - 자동 설정 : 자동으로 프리셋을 설정합니다.
 - 채널 선택 : 한국채널, 일본채널, 유럽채널 선택이 가능합니다.
 - 라디오 레코딩 파일 : 녹음한 라디오를 들을 수 있습니다.
- 블루투스를 연결하여 음악을 들을 수 있습니다.
 - 블루투스 상태 : 블루투스를 켜거나 끌 수 있습니다.
 - 기기 검색 : 연결 가능한 블루투스 디바이스를 검색합니다.
 - 기기 목록 : 연결했던 디바이스를 확인 및 페어링, 목록에서 삭제가 가능합니다.



녹음·전자책

- 전원을 켜고 레코딩 항목을 선택하여 레코딩 화면으로 들어갑니다.
 - 음성 레코딩 시작 : 음성녹음을 시작합니다.
 - 레코딩 파일매니저 : 녹음한 파일을 선택 및 재생 합니다.
 - 녹음 형식 : 녹음 시 저장되는 파일의 확장자를 설정할 수 있습니다.
 - 녹음 설정 : 녹음 비트율을 설정할 수 있습니다.
- 전원을 켜고 이북을 선택합니다.
 - 자동넘김설정 : 자동넘김의 주기를 설정합니다.
 - 삭제 : 실행중인 이북을 삭제합니다.
 - 북마크 선택 : 설정한 북마크를 선택합니다.
 - 북마크 삭제 : 설정한 북마크를 삭제합니다.
 - 북마크 추가 : 북마크를 추가합니다.
 - 페이지 선택 : 원하는 페이지를 선택합니다.

비디오·사진

- 전원을 켜고 비디오 항목을 선택합니다.
 - 밝기 : 밝기를 설정합니다.
 - 반복 : 동영상 반복설정이 가능합니다.

- 전원을 켜고 사진 항목을 선택합니다.
 - 밝기 : 밝기를 조절할 수 있습니다.
 - 백라이트 타이머 : 백라이트 시간을 설정합니다.
 - 슬라이드쇼 설정 : 슬라이드당 시간, 반복, 랜덤재생, 바둑판 모드를 설정할 수 있습니다.
 - 사진 삭제 : 실행중인 사진을 삭제할 수 있습니다.

설정

- 전원을 켜고 설정을 선택합니다.
- 알람모드 : 캘린더, 스톱워치, 알람을 설정할 수 있습니다.
- 재생모드 : 반복설정과 랜덤재생을 설정할 수 있습니다.
- 음향설정 : 이퀄라이저와 볼륨제한을 설정할 수 있습니다.
- 취침타이머 : 1~99분까지 설정가능하며 설정한 시간에 mp3가 자동 종료됩니다.
- 디스플레이설정 : 밝기, 백라이트타이머, 화면보호기를 설정할 수 있습니다.
- 날짜 및 시간 : 날짜와 시간을 설정할 수 있습니다.
- Language/언어 : 다양한 언어를 선택할 수 있습니다.
- 정보 : 기기정보와 디스크용량을 확인할 수 있습니다.
- 공장초기화 : 기기에 업로드된 모든 파일을 삭제합니다.
- 설정복원 : 기본 설정으로 초기화합니다.

문제 해결

전원이 안 켜질때	<ol style="list-style-type: none"> 1. 배터리가 부족하거나 충전이 안된 것인지 확인하십시오. 2. 전원버튼을 정확히 눌렀는지 확인하십시오
이어폰이 들리지 않을 때	<ol style="list-style-type: none"> 1. 볼륨이 지나치게 작은건 아닌지 확인하십시오. 2. 이어폰 연결이 제대로 되었는지 이어폰 성능에 문제가 없는지 확인하십시오. 3. MP3 파일이 완전하고 정확한 것인지 확인하십시오.
글씨가 깨지는 경우	<ol style="list-style-type: none"> 1. 정확한 언어를 선택했는지 확인하십시오.
FM 라디오 수신이 안될 때	<ol style="list-style-type: none"> 1. 이어폰을 연결하였는지 확인하십시오. 2. 지역과 위치에 따라 수신률은 다를 수 있습니다.
음악 다운이 잘 안될 때	<ol style="list-style-type: none"> 1. USB 연결이 제대로 되었는지, 연결 선이 손상되지 않았는지 확인하십시오. 2. 소프트웨어가 장착되어 있는지 확인하십시오. 3. 저장 공간이 충분한지 확인하십시오.

SPEC

디스플레이	1.8" TFT 컬러 LCD
사이즈	96*40*10(mm)
무게	68.5g
오디오 플레이어	MP3/WMA/WAV/FLAC/APE/OGG 등
전자책	TXT 지원
FM라디오	Built-in FM
레코딩	MP3/WAV 지원
블루투스	지원
버튼	터치방식
재질	메탈
배터리	3.7V/400mAh

제조년월 2022.06

ATHENA HOLIC

www.mpgio.com

경기도 의정부시 의정로 98 엠피지오빌딩

☎ 고객센터 : 1599-0730

Made in China