


# VANQUISH

1599 - 0730

## 9. 터치버튼으로 통화하기

양쪽 이어폰의 정전식 터치버튼으로 전화를 받거나 종료, 수신거부 컨트롤을 할 수 있습니다.



정전식 터치 버튼(통화 관련)  
(전화 받기 / 전화 수신 거절하기)  
(양쪽 이어폰 모두 가능)

※ 전화 받을 때 : 이어폰을 1번 터치 시 전화를 수신  
※ 전화 수신 거절할 때 : 이어폰을 길게 터치하면 수신 거절  
※ 통화 종료할 때 : 통화 중 이어폰을 1번 터치하면 통화 종료

## 10. 이어폰 충전

이어폰을 크래들에 삽입하고 크래들 뚜껑을 완전히 덮습니다. 이어폰 충전 시 이어폰에서 파란 램프가 깜빡이면 이어폰 충전이 시작되며 완충 될 경우 불이 꺼집니다.

## 11. 크래들 충전

충전케이블을 크래들에 연결하면 케이스와 이어폰을 동시에 충전 합니다.



## 12. 배터리 부족

이어폰 배터리가 부족할 경우 “배터리가 부족합니다. 충전해주세요”라는 안내 멘트가 나옵니다. 크래들을 사용하여 이어폰 충전을 해주세요.

## 13. 이어폰 상태 표시등

충전시	파란 램프가 천천히 깜빡임
충전 완료 시	파란 램프가 꺼짐
페어링 시	파란 램프가 빠르게 깜빡임

## 14. 크래들 상태 표시등

크래들 충전 시 LED 배터리 표시등이 켜집니다.

충전시	LED 배터리 표시등에 <b>100</b> 으로 표시됩니다.
-----	-----------------------------------

## 15. 제품사양

-제품 크기 : 이어폰 한쪽 기준(23.6X16.3X23.7MM)

-무게 : 이어폰 한쪽 기준(4.5g)

-작동 전압 : 3.3~4.2V

-배터리 용량 : 이어폰 한쪽 기준(45mAh)

-사용 시간 : 약 4~6시간

-충전 시간 : 약 1시간

-블루투스 Protocol : HSP, HFP, A2DP, AVRCP

-주파수 범위 : 2.40~2.48GHz

-전송되는 전력 : class2

-블루투스 사용거리 : 10M

-오디오 샘플링 정확도 : 16bits

-오디오 코딩 양식 : CVSD, mSBC, SBC

## 16. 이어폰 스피커 기본 사양

-사용 Unit :  $\phi$ 9mm

-임피던스 : 16Ω/typ

-재생 주파수 : 20Hz-20KHz

-음악 감도 : 95dB / 5mW

## 17. 이어폰 마이크 기본 사양

-마이크 감도 : -42dB

-SPL 130dB

## 18. 충전 크래들 기본 사양

-제품 크기 : 75.6\*25.5\*44.18mm

-무게 : 66g

-충전타입 : Micro 5pin USB


-완충시간 : 2h

-크래들 배터리 : 2000mAh

## 19. 안전 사용 설명

청력 손상을 피하기 위해 볼륨을 적정 수준으로 유지하십시오.  
장시간의 높은 볼륨으로 음악을 듣는 것을 피해야 하며, 청력에 영구적인 해를 입거나 청각을 잃을 수도 있습니다. 운전, 자전거 타기, 도로 건너기 등 사용자의 주의 집중이 필요한 상황에서는 가급적 제품 사용을 삼가하시길 바랍니다.

주의: 동영상 시청 시 오디오와 동영상의 싱크가 약간 동기화 되지 않을 수 있습니다.



충전이 완료되면 반드시 충전기를 해제하여 장기간 충전 상태에 있지 않도록 하십시오. 정격전압인 5V1A를 초과하는 충전기를 사용하여 이어폰을 충전하지 마십시오.

## 제품 보증서

제품명	Vanquish
인증번호	R-R-MPX-MABT201
제조년월	2020.09
판매처	(주)엠피지오
주소	경기도 의정부시 의정로 98 엠피지오 빌딩
A/S고객센터	1599-0730 (엠피지오 고객센터)

## [보증내용]

본 모델은 구입일로부터 3개월의 A/S를 보증합니다.  
단, 다음과 같은 경우는 보증기간 이내라도 A/S 진행이 되지 않습니다.

1. 사용자의 부주의로 인한 고장(파손, 침수 등)
2. 천재지변, 화재, 수해 등으로 인한 고장
3. 지정 A/S센터 외에서 수리 또는 분해 등으로 인한 고장
4. 충격, 가압, 먼지, 모래 등 보관상의 잘못으로 인한 고장
5. 제품을 임의로 분해하거나 그로 인한 고장
6. 기타 위와 같은 사항에 준하는 고장


## [교환 반품시 주의사항]

1. 교환, 반품 기간은 일주일 이내입니다.
2. 초기제품이 하자일 경우라도 제품의 기스나 훼손, 포장박스 분실, 훼손 등 기타 이유가 있을 시에는 교환 및 반품이 불가하거나 수수료가 발생할 수 있습니다.

# VANQUISH

User Manual


## 구성품 안내




전용 충전 크래들



고무 이어캡




전용 충전케이블



사용자 매뉴얼

## 1. 각 부위 명칭 및 기능



1	정전식 터치버튼
2	마이크
3	LED 배터리 표시등
4	Micro 5pin 충전포트


### 2. 기기 켜기 / 끄기

크래들에서 이어폰을 꺼낼 시 전원이 자동으로 켜집니다. 이어폰을  
크래들에 삽입할 시 전원이 자동으로 꺼지며 충전을 시작합니다.

### 3. 듀얼 페어링 방법

[01] 크래들에서 이어폰을 꺼내면 “전원이 켜집니다” 안내 멘트와 함께  
전원이 켜집니다. 이후 알림음과 함께 양쪽 이어폰이 서로 연결되며  
“페어링 준비가 되었습니다”라는 안내 멘트와 함께 페어링 모드로  
진입 합니다.

**주의 :** 페어링 모드에서 3분 안에 페어링 하지 않을 경우 페어링 모드가  
해제 됩니다. 이럴 경우 이어폰을 크래들에 다시 삽입 한 후 꺼내면  
페어링 모드로 재진입 합니다.



[02] 연결하고자 하는 기기에서 블루투스를 활성화 한 후 기기 목록에서  
이어폰을 선택하면 페어링을 시도합니다. 정상적으로 연결이  
되었을 시 “연결되었습니다”는 안내 멘트와 함께 연결이 완료 됩니다.

**주의 :** 양쪽 이어폰 중 오른쪽 이어폰이  
연결하고자 하는 기기와 연결되는  
것이며 왼쪽 이어폰은 오른쪽  
이어폰과 연결 됩니다.



## 4. 듀얼페어링 가이드

[a] 크래들에 있는 양쪽 이어폰을 동시에 꺼냅니다. (이때 이어폰이 다른  
기기에 연결되지 않은 상태여야 하며, 주변 다른 기기의 블루투스  
기능을 모두 끕니다.)

[b] 이어폰을 꺼내면 “전원이 켜집니다”라는 안내 멘트와 함께 전원이  
켜집니다.

[c] 이후 양쪽 이어폰이 자동으로 듀얼모드에 진입합니다.

[d] 만약 “페어링 준비가 되었습니다”는 안내 멘트가 나오지 않을 시  
양쪽 이어폰을 크래들에 삽입하여 위 순서대로 재진행 바랍니다.

[e] 첫 페어링 이후 이어폰 전원이 켜지면 자동으로 페어링 됩니다.  
\*듀얼페어링 후 한쪽 이어폰에서만 소리가 들릴 경우, 양쪽 이어폰을  
크래들에 삽입한 후 다시 꺼내어 확인 바랍니다.

## 5. 싱글페어링 방법

크래들에서 왼쪽 또는 오른쪽 이어폰을 꺼내면 자동으로 전원이  
켜집니다. 이후 “페어링 준비가 되었습니다”라는 안내 멘트가 나오며  
연결하고자 하는 기기에서 이어폰을 선택할 시 “연결되었습니다”라는  
안내 멘트와 함께 연결이 완료 됩니다.

## 6. 소리가 나지 않을 경우

[1] 양쪽 이어폰을 크래들에 삽입해 주세요.

[2] 연결된 기기에서 “MPGIO\_BT” 기기명을 찾아 목록에서 제거해  
주세요.

[3] 이후 안내드린 연결 방법대로 다시 재연결 해주세요.

## 7. 이어폰 착용 안내

이어폰의 고무 이어캡 사이즈에 따라 착용감과 소리가 달라집니다.  
착용 시 불편하거나 소리가 잘 안들리실 경우 고무 이어캡을 변경하여  
사용자에게 알맞는 이어캡으로 사용하십시오.



## \*올바른 이어폰 착용 방법

아래 그림과 같이 이어폰을 귀에 삽입한 후 편안하게 밀착될 때까지  
부드럽게 돌리면서 동시에 떨어지지 않도록 합니다. 잘못된 착용은  
이어폰의 신호, 마이크를 통한 통화에 영향을 줄 수 있습니다.



## 잘못된 착용 예시



\*TIP : 구성품으로 다른 사이즈의 고무 이어캡이 포함되어 있습니다. 최상의 착용감과 소리를 얻으려면  
사용자의 사이즈에 맞는 이어캡으로 교체하십시오.

## 8. 터치버튼으로 음악 재생하기

양쪽 이어폰의 정전식 터치버튼으로 음악 재생을 컨트롤 할 수  
있습니다.



정전식 터치 버튼(음악 재생 관련)  
(일시 정지 / 재생 / 다음 또는 이전곡 재생)

※ 이어폰을 한번 터치 시 음악을 재생하거나 일시 중지합니다.  
(양쪽 이어폰 모두 가능)  
※ 왼쪽 이어폰을 두번 터치하면 윗곡(이전곡)을 재생합니다.  
※ 오른쪽 이어폰을 두번 터치하면 아래곡(다음곡)을 재생합니다.  
※ 오른쪽 이어폰을 길게 터치하면 볼륨이 커집니다.  
※ 왼쪽 이어폰을 길게 터치하면 볼륨이 작아집니다.