

Wink kids print camera
User Manual

■ 안전을 위한 중요 안내사항

1. 경고

- (1) 해당 제품은 작은부품을 부품으로 포함하여 질식의 위험이 있어 3세 미만 어린이에게는 적합하지 않습니다.
- (2) 본 제품을 입에 넣지 마십시오.
- (3) 본 제품은 유리(렌즈)가 포함되어 있으니 만수되지 않도록 주의하십시오.

2. 주의

- (1) 3세 미만 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하여 주십시오.
- (2) 안전을 위해 제품 충전은 성인 혹은 성인의 감독 하에 사용해주세요.
- (3) 5V/2A 구역에 맞는 어댑터 사용을 권장합니다.
- (4) 제품을 임의로 분해, 수리, 개조하지 마시고 제품에 대해 문제이 있을 경우 고객센터로 문의해주세요.
- 사용자의 책임과 관계없이 제품, 수리를 경우 보증기간과 관계없이 A/S를 받을 수 없습니다.
- (5) 고온이나 저온, 습기, 화재, 외부 충격에 주의 하십시오.
- (6) 솔수로 삼키거나 일식과 같은 시고를 방지하기 위해 어린이가 분해 및 부서지는 등 단행된 친난감을 가지고 놀 수 있도록 하십시오.
- (7) 고온 및 적자여건에 의해 보관하여 주십시오.
- (8) 제품을 깨끗한 상태로 유지해주시고 화학물질 사용하여 뒤지 마십시오.




2

■ 배터리 및 충전 관련 사항

1. 충전 중에는 표시등이 커지며, 충전이 완료되면 충전불이 깨집니다.
2. 5V/2A 어댑터 사용을 권장합니다.
3. 충전 중일 때에는 제품의 전원을 깨십시오.
4. 해당 제품의 내장 배터리를 제거하거나 교체하지 마십시오.
5. 배터리가 손상된 경우 자사 고객센터로 연락 주시기 바랍니다.
6. 제품을 오랫동안 사용하지 않을 때에는 전원 스위치를 고기 전에 배터리를 완전히 충전하시기를 권장드립니다.
7. 전원 플러그를 끌거나 콤을 때 찾은 손으로 만지지 마십시오.
8. 금속의 위침이 있습니다.
9. 전원 케이블을 무리하게 구부리거나 접어당기지 마시고, 놀리지 않도록 주의해주세요.
10. 전원 케이블은 전용 케이블 이외의 케이블은 사용하지 마십시오.

3

■ 각 부분 명칭





- | | |
|-------------------|--------------|
| 1. 사진 / 비디오 모드 전환 | 11. LCD 화면 |
| 2. 삭제 | 12. 마이크 |
| 3. 줌아웃 | 13. 소리와 렌즈 |
| 4. 전원 / 페噜 버튼 | 14. 스피커 |
| 5. 활성 / 확인 버튼 | 15. 충전지 충입구 |
| 6. 원쪽 이동 / 좌우온 버튼 | 16. 스트랩 연결 흡 |
| 7. 오른쪽 이동 / 트레일 | 17. 메모리카드 솔롯 |
| 8. 아랫쪽 이동 / 사진 앤솔 | 18. 충전 단자 |
| 9. 아래쪽 커기 / 조기 | |
| 10. 프린트 커기 / 그려 | |

4

5

■ 인화지 창착 및 탈착과 카메라 조정




제품의 모자를 시계방향으로 180도 돌려 전면 카메라를 친환경합니다.
※ 참고 : 모자는 회전은 180도만 지원합니다.
거두운 힘을 주지 마십시오.

■ 메모리카드 삽입 및 제거

1. 마이크로 SD카드를 삽입합니다. (날짜 방향을 반드시 확인하여 주십시오)
2. 마이크로 SD카드 본체에 알맞는 결절 빙개지 밀어넣어 주십시오.
3. 삼입된 마이크로 SD카드를 살짝 누르면 쉽게 제거 가능합니다.
4. SD카드가 제품과 호환되지 않은 경우에는 포맷하여 확인하여 주시거나 또는 다른 SD카드를 사용하여 확인 부드립니다.

※ 주의

- (1) 본 제품은 최대 32GB까지 지원합니다.
- (2) 마이크로 SD카드는 크기가 작아 복실 또는 삼칠 위험이 있으니 어린이의 손이 닿지 않도록 주의하십시오.



■ 작동방법

- ① 전원 버튼 (O)을 3초간 짧게 눌러 전원을 켜고 끌 수 있으며, 짧게 누르면 기기 재능동을 돌아갑니다.
- ② 사진/비디오 모드 전환 버튼 (O)을 눌러 사진 모드와 비디오 모드를 전환할 수 있으며, 사진 버튼 (O)을 누르면 활영할 수 있습니다.
- ③ 프린트 버튼 (->O)을 앞으로 위치하여 사진을 인쇄할 수 있으며, OFF로 위치하여 SD카드에만 저장할 수 있습니다.
- ④ 오자부분 카메라 렌즈를 확장하여 인수면 카메라로 사용할 수 있습니다.

그림과 같은 방향으로 인화지를 착착합니다.
인화지 착착시 투입구 밖으로 약 30mm 정도 나오게 합니다.

6

7

■ 제품 사양표

| | |
|-----------|-------------------------------|
| 크기 | 129x103.8x58.3mm |
| 화면 | 2.4 inch color screen |
| 배터리 | 7.4V/1200mAh lithium battery |
| 인화지 규격 | 57x30mm Glossy |
| 픽셀 | 240 (RGB) * 320 |
| 사진 해상도 | 1920 * 1080, 2560 * 1440, etc |
| 비디오 해상도 | 1280 * 720, 1920 * 1080 |
| 마이크로 SD카드 | Maximum Support 32GB |
| 음원 확장자 | MP3, WAV, WMA, FLAC, APE |
| 스피커 | 8Ω 1W |
| 충전 단자 | MICRO 5PIN USB 2.0 |
| 무게 | 250g |

8

9

제품보증서

| | |
|---------|------------------------|
| 제품명 | MLC602421 |
| 인증번호 | R-수인-MLC602421 |
| 제조년월 | 2023.12 |
| 판매처 | (주)엔비지오 |
| 주소 | 경기도 의왕시 완정로 98 영파지오 밸딩 |
| A/S교환센터 | 1599-0739 영파지오 고객센터 |

<제작내용>
제작자는 구성을 통해 제작된 모든 시장을 제공합니다.
제작자는 제작된 제품을 판매하거나 배포하거나 판매하거나
판매하는 경우 경쟁하는 제품 간의 차이도 유상화될 수 있습니다.
사용자의 부주의로 인한 고장이나 손상은 제작자의 책임이 아닙니다.

2. 전자적인 저작권 및 저작권 침해에 대한 고장
3. 저작권 소유권 외에서 수신되는 분쟁으로 인한 고장
4. 사용자의 부주의로 인한 고장
5. 사용자의 부주의로 인한 고장
6. 사용자의 부주의로 인한 고장
7. 기타 원인으로 인한 고장

<교환 반품 기준 및 조건>
1. 교환 반품 기준은 일정일 이상입니다.
2. 초기화물이 하자일 경우에는 제작자의 기기나 웨스, 포장박스, 분실, 환급 등 기기 이용기 및 사용 시에는 고장 및 고장이 불가하거나 수수료가 발생할 수 있습니다.

3. A/S 시 본 제품 보증서를 반드시 지참하여 주시기 바랍니다.
4. A/S 시 본 제품 보증서를 반드시 지참하여 주시기 바랍니다.
5. A/S 시 본 제품 보증서를 반드시 지참하여 주시기 바랍니다.
6. A/S 시 본 제품 보증서를 반드시 지참하여 주시기 바랍니다.

■ 날 월 일

A/S 시 본 제품 보증서를 반드시 지참하여 주시기 바랍니다.