접지선

사용설명서

제품보증서

서비스에 대해서	엠피지오에서는 품목별 소비자 분쟁해결 기준(공정거래위원회 고시)에 따라 아래와 같이 제품을 대한 보증을 실시합니다. 제품에 문제가 발생하면 구입처 또는 1599-0730으로 전화 주세요. 조치가 되지 않을 경우 엠지피오 고객센터로 방문하세요. 보상 여부는 요구일로부터 7일 이내에 통보해 드리며, 피해 보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결해 드립니다. 수리 교체 후 불량부품은 재사용 방지 및 안전을 위해 전량 회수하는 것을 원칙으로 하고 있습니다.

제품명		모델명	IPF10
구입일	년 월 일	Serial No.	
구입처		판매 금액	

무상 서비스

보증기간 이내에 정상적인 사용 상태에서 발생한 고장의 경우 무상 서비스를 받을 수 있습니다.
(비고장성, 과실은 제외됨)
이제품의 보증기간은 12개월 입니다.
(단, 사용 조건에 따라 보증기간은 단축될 수 있습니다.)

* 환급 : 구입가 환급(구입 시 영수증 제출)

소비자 피해 유형			보상내용	
			보증 기간 이내	보증 기간 이후
부품보유 기간 내 정상적인 사용조건에서 성능, 기능상의 고장 발생	구매 후 10일 이내에 **중요한** 수리를 해야 할 경우		제품 교환 또는 환급	해당없음
	구매 후 1개월 이내에 **중요한** 수리를 해야 할 경우		제품 교환 또는 무상 수리	
	제품 구입 시 운송과정 및 제품 설치 중 피해가 발생한 경우		제품 교환	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 해야 하는 고장이 발생한 경우		환급	
	제품 교환이 불가능한 경우			
	수리 가능	동일한 원인으로 고장이 2회까지 발생한 경우	무상 수리	유상 수리
		동일한 원인으로 고장이 3회째 발생한 경우	제품 교환 또는 환급	유상 수리
		서로 다른 원인으로 고장이 5회째 발생한 경우		유상 수리
	수리 불가능	수리 시 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우	제품 교환 또는 환급	정액감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급
		부품 보유 기간 이내 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우		정액을 감가상각한 금액에 구입가의 5%를 가산하여 환급

* 제품을 분해하여 부품 교체를 하여야 정상적인 사용을 할 수 있는 상태일 경우

유상 서비스

제품의 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 보증기간에 관계없이 요금이 발생될 수 있으므로 사용설명서를 먼저 확인하세요.

소비자 피해 유형		보상내용	
		보증 기간 이내	보증 기간 이후
소비자의 고의 과실로 인한 고장 발생	수리가 불가능할 경우	유상 수리에 해당하는 금액 징수 후 제품 교환	유상 수리금액 징수 후 감가상각 적용 제품 교환
	수리가 가능할 경우	유상 수리	유상 수리

1. 소비자 과실로 고장 난 경우
- 사용상의 부주의(침수, 파손, 손상)로 고장이 발생한 경우
- 소비자가 데이터를 임의 조작하여 수리를 한 경우(시스템정보, 환경설정 오류, 비밀번호 분실 등)
- 당사에서 미지정한 소모품, 액세서리 사용에 의해 고장이 발생한 경우(충전기 등)
- 사용 설명서의 "주의 사항"을 지키지 않아 고장이 발생한 경우

2. 그 밖의 경우
- 천재지변(화재, 염해, 수해, 낙뢰 등)에 의한 고장이 발생한 경우
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우(배터리, 케이블/부착물, 메모리 등)

※ 아래와 같은 경우 서비스가 거부될 수 있습니다.
- 임의로 개조, 변조, 복제하거나 사제(모조)부품을 사용한 경우
- 소비자가 회수해 간 미반납 부품을 재수리를 요구하는 경우
- 동일 단말기를 반복해서 수리 요구하는 경우 등 수리 외 다른 목적의 수리 요구로 추정되는 경우
- 구입(또는 A/S) 당시 부품이 아닌 다른 부품으로 교체된 상태인 경우

이 보증서는 대한민국에서만 사용 가능하며, 해외에서는 사용할 수 없습니다.

제품사양

Model Name	IPF10 / PXG101 / PMP101 / MPXG10
OS	Android 11.0
CPU	Octa-core (8 cores) MT8183 Cortex-A73 + Cortex-A53 64-Bit Processor, speed: up to 2.0GHz
GPU	ARM Mali-G72 MP3 @800MHz
RAM	LPDDR4 4GB / 8GB
Memory	eMMC 64GB / 128GB
Display	10.1-inch IPS screen, FHD 1920*1200
G sensor	Spport
Bluetooth	4.2
Wi-fi	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (2.4G + 5G)
I/O Ports	1 x Type-C Port 1 x Reset Hole 1 x Micro SD tray 1 x Micro HDMI (ver 1.4)
Battery	Lithium Polymer 3.7V, 7,000mA
Camera	Front : 500M Rear : 800M Auto Focusing (with Flash)
Power	9V 2A(고속 충전) 5V 2A(일반 충전) Interfcae(USB Type-C)
Accessory	User Manual, Adapter, C-Type USB Cable

■ 각 부분의 이름



❶ 전면 카메라 : 동영상 및 사진 촬영이 가능한 전면 카메라 입니다.
❷ 후면카메라 : 동영상 및 사진 촬영이 가능한 후면 카메라 입니다.
❸ 전원 버튼 : 길게 누르면 전원을 On/OFF가 되며, 짧게 누르면 화면을 켜고 끌 수 있습니다.
❹ 이어폰/헤드셋 삽입구 : 이어폰 또는 헤드셋을 연결할 수 있습니다.
❺ 음량 버튼 : 소리를 높이거나 줄일 수 있는 버튼 입니다.
❻ 리셋버튼 : 제품을 초기상태로 리셋할 수 있습니다.
❼ HDMI : HDMI 케이블을 이용하여 영상을 출력 할 수 있습니다.
❽ C-TYPE USB Prot : C-TYPE 케이블을 이용하여 충전 및 PC와 연결하여 자료를 옮길 수 있습니다.
❾ TF카드 슬롯 : TF 메모리카드를 창작하여 추가적인 용량을 사용할 수 있습니다.
❿ 마이크 : 녹음시 외부 소리 입력이 가능한 마이크 입니다.
⓫ 스피커 : 소리를 외부로 출력하는 스피커입니다.

■ 사용하기 전에 반드시 잘 읽고 제품을 올바르게 사용해 주세요.

1. 배터리 충전하기
- 제품을 구입한 후 처음 사용할 경우에는 배터리를 충분히 충전하여 사용하세요.
- 반드시 함께 동봉된 전용 충전기를 사용하시고 제품이 완전히 충전된 후 충전기를 완전히 제거해 주세요.
- 과충전의 경우 배터리 수명이 단축될 수 있으며, 충전기 또는 제품에 문제가 발생할 수 있어요.
- 장시간 충전은 배터리가 가열되거나 화재 폭발할 수 있어 고장의 원인이 될 수 있어요.
- 고속충전시 반드시 제품에 맞는 고속충전기를 사용하여 주세요.
  (PE1.0, PE2.0 고속충전 지원)

2. 안전을 위한 주의 사항

화재, 폭발로 인한 사고가 발생할 수 있습니다.
- 제품을 사용하거나 보관하실 때 먼지나 이물질 등이 들어가지 않도록 주의하세요.
- 제품이나 배터리에 충격을 주거나 훼손하지 마세요.
- 임의로 제품을 개조하거나 분리, 수리 등을 하지마세요.
  - 위의 경우 A/S가 불가능할 수 있습니다.
- 전원 연결부나 배터리 연결 단자에 전도성 물질(금속, 액체 등)이 닿지 않도록 주의하세요.
- 젖은 손으로 제품을 만지거나 습한 환경에서 사용하지 마세요.
- 제품의 부품이 파손되거나 제품에 문제가 생기면 즉시 사용을 중단하세요.
- 유리, 아크릴 등 제품의 부품이 파손되거나 제품에 문제가 생기면 즉시 사용을 중단하고 고객센터에 문의하세요.

제품이 파손되거나 인체에 상해를 입힐 수 있습니다.
- 유아나 애완동물이 제품을 빨거나 물어뜯지 않도록 주의하세요.
- 이 제품의 적정 사용 온도는 0℃ ~35℃ 이며, 적정 보관 온도는 -20℃ ~ 50℃ 입니다. 적정 온도보다 높거나 낮은 온도에서는 제품이 손상되거나 배터리 수명이 단축될 수 있어요.
- 조명, 플래시 등 제품에서 강한 빛이 발생하는 경우 사람 또는 동물의 눈 앞에서 사용하지 마세요.
- 오랫동안 높은 음량으로 청취 시 청력이 손상될 수 있어요.
- 실외에서 천둥, 번개가 칠 경우 제품을 사용하지 마세요.
- 운전 중에는 제품 사용에 대한 관련 법규 또는 도로 안전 수칙을 지키세요.
- 제품 사용이 금지된 곳에서는 해당 기관 내 준수사항을 지켜주세요.
  제품을 고온의 환경이나 화기 가까이에서 사용하지 마세요.
  - 전자레인지, 난로, 찜질방, 전기장판, 여름철 자동차 내부 등.
- 제품을 물기나 습기가 없는 건조한 곳에 두세요.
- 헤드셋 또는 이어폰 사용 시 청력 손상에 방지하기 위해, 오랫동안 높은 음량으로 청취하지 마세요.

제품을 안전하고 올바르게 보관하세요.
- 제품을 물기나 습기가 없는 건조한 곳에 보관하세요.
- 제품을 동전, 열쇠, 목걸이 등의 금속 제품과 함께 보관하지 마세요.
- 제품을 청소할 때 화학 물질 사용을 피하고, 건조하고 부드러운 천이나 지우개, 면봉 등을 이용하여 청소해주세요.

제품 A/S 관련 문의
A/S 문의 시에는 제품 모델명, 고장 상태, 연락처를 알려 주세요.
엠피지오 고객 센터 : 1599-0730

※ 사용 설명서의 내용은 제품의 소프트웨어 버전에 따라 다를 수 있으며, 소프트웨어 버전은 사용자에게 통보 없이 일부 변경될 수 있습니다.