Athena
HIKER

1599-0730

WIRELESS
BLUETOOTH EARPHONE

< 구성품 안내 >

전용 충전크래들	전용 충전케이블
블루투스 이어폰	사용자 매뉴얼

■ 제품 사용 방법

1. 기기 켜기 / 끄기
크래들에서 이어폰을 꺼낼 시 전원이 자동으로 켜집니다.
이어폰을 크래들에 삽입할 시 전원이 자동으로 꺼지며 충전이 시작됩니다.

2. 듀얼 페어링 방법
(1) 크래들에서 이어폰을 꺼내면 자동으로 전원이 켜지며, 페어링 모드로 진입합니다.
(2) 연결하고자 하는 기기에서 블루투스를 활성화한 후 기기 목록에서 이어폰을 선택하면 페어링을 시도합니다. 정상적으로 연결이 되었을 시 연결음이 들립니다.

3. 듀얼 페어링 가이드
(A) 크래들에 있는 양쪽 이어폰을 동시에 꺼냅니다.
※ 이때 이어폰이 다른 기기에 연결되지 않은 상태여야 하며, 주변 다른 기기의 블루투스 기능을 모두 끕니다.
(B) 이어폰을 꺼내면 전원이 자동으로 켜집니다.
(C) 이후 양쪽 이어폰이 자동으로 듀얼모드에 진입합니다.
(D) 만약 이어폰 전원이 켜지지 않을 시 양쪽 이어폰을 크래들에 삽입하여 위 순서대로 재진행 바랍니다.
(E) 첫 페어링 이후 이어폰 전원이 켜지면 자동으로 페어링 됩니다.
※ 듀얼 페어링 후 한 쪽 이어폰에서만 소리가 들릴 경우, 양쪽 이어폰을 크래들에 삽입한 후 다시 꺼내어 확인 바랍니다.

4. 싱글 페어링 방법
크래들에서 왼쪽 또는 오른쪽 이어폰을 꺼내면 자동으로 전원이 켜집니다.
이후 연결하고자 하는 기기에서 이어폰을 선택할 시 연결음이 들리며 연결이 완료됩니다.

5. 소리가 나지 않을 경우
(1) 양쪽 이어폰을 크래들에 삽입해 주세요.
(2) 연결된 기기에서 이어폰 기기명을 찾아 목록에서 제거해 주세요.
(3) 이후 안내드린 연결 방법대로 다시 재연결 해주세요.

6. 이어폰 착용 안내
이어폰을 반대로 착용하실 경우, 착용감과 소리가 달라질 수 있습니다.
착용 시 불편하거나 소리가 잘 안 들리실 경우 이어폰 방향을 다시 한번 확인해 주세요.

7. 터치 버튼으로 음악 재생하기
양쪽 이어폰의 정전식 터치 버튼으로 음악 재생을 컨트롤할 수 있습니다.
※ 이어폰을 한 번 터치하면 음악을 재생하거나 일시 중지합니다.
※ 이어폰을 두 번 터치하면 이전 곡 & 다음 곡을 재생합니다.
※ 이어폰을 세 번 터치하면 볼륨을 조절합니다.
※ 왼쪽 or 오른쪽을 길게 터치하면 음성 도우미를 실행합니다.

8. 터치 버튼으로 통화하기
※ 전화받을 때 : 이어폰을 한 번 터치 시 전화를 수신합니다.
※ 전화 수신 거절할 때 : 이어폰을 길게 터치하면 수신이 거절됩니다.
※ 통화 종료할 때 : 통화 중 이어폰을 한 번 터치하면 통화가 종료됩니다.

9. 이어폰 충전 방법
이어폰을 크래들에 삽입하고 크래들 뚜껑을 완전히 닫습니다.

10. 크래들 충전 방법
충전 케이블을 크래들에 연결하면 케이스와 이어폰을 동시에 충전합니다.

11. 배터리 부족
이어폰 배터리가 부족할 경우 연결된 기기와 자동으로 연결이 끊깁니다.
크래들을 사용하여 이어폰 충전을 해주세요.

12. 이어폰 상태 표시등

충전 시	램프가 꺼짐
전원 켜질 시	빨간 램프가 깜빡거림
페어링 시	램프가 꺼짐

충전 시	빨간 램프가 깜빡거림
전원 켜질 시	빨간 램프가 켜짐

13. 제품 사양
이어폰 크기 : 한쪽 기준 31*21mm
이어폰 무게 : 한쪽 기준 4g
케이스 크기 : 47 X 25.6 X 45mm
케이스 무게 : 35g
충전 인터페이스 : USB C-type
정격 전압 : 5V/0.5A
이어폰 배터리 : 400909 /25mAh
크래들 배터리 : 701328 / 240mAh
사용 시간 : 약 3~4시간
대기 시간 : 약 120시간
블루투스 사용거리 : 약 10M

14. 안전 사용 설명
청력 손상을 피하기 위해 볼륨을 적정 수준으로 유지하십시오.
장시간의 높은 볼륨으로 음악을 듣는 것을 피해야 하며, 청력에 영구적인 해를 입거나 청각을 잃을 수도 있습니다.
운전, 자전거 타기, 도로 건너기 등 사용자의 주의 집중이 필요한 상황에서는 가급적 제품 사용을 삼가시길 바랍니다.

※ 충전이 완료되면 반드시 충전기를 해제하여 장기간 충전 상태에 있지 않도록 하십시오. 정격 전압인 5V 0.5A를 초과하는 충전기를 사용하여 이어폰을 충전하지 마십시오.

제품보증서

모델명	MABT236
인증번호	R-R-MPX-MABT236
판매처	(주)엠피지오
주소	경기도 의정부시 의정로 98 엠피지오 빌딩
A/S고객센터	1599-0730 (엠피지오 고객센터)

<반품 교환시 참고사항>

본 모델은 구입일로부터 일주일 이내에 반품 및 교환이 가능합니다.
단, 다음과 같은 경우는 반품 및 교환이 불가하거나 수수료가 발생할 수 있습니다.
1. 사용자의 부주의로 인한 고장(찌슨,침수 등)
2. 전제지변, 화재, 수해 등으로 인한 고장
3. 지정 A/S센터 외에서 수리 또는 분해 등으로 인한 고장
4. 충격,기압,먼지,오염 등 보관상의 잘못으로 인한 고장
5. 제품을 임의로 분해하거나 그로 인한 고장
6. 기타 위와 같은 사정에 준하는 고장

<반품 교환시 주의사항>

1. 교환, 반품 기간은 일주일 이내입니다.
2. 초기 제품이 하자일 경우라도 제품의 기스나 훼손, 포장박스 분실, 훼손 등 기타 사유가 있을 시에는 교환 및 반품이 불가하거나 수수료가 발생할 수 있습니다.

Athena
HIKER

User menual